


MARCA: LIKE
MODELO: G2201
TIPO: TESOURA
REFERÊNCIA: 5038



NÚMERO	REFÊRENCIA	DESCRIÇÃO
1		
2		
3		
4	5152	PARAFUSO
5		
6	4462	MOVIMENTO DENTADO
7		
8	5092	LÂMINA MÓVEL
9		
10	5094	LÂMINA FIXA
11		
12	4326	PLACA ELETRÔNICA PROGRESSIVA

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	5099	PORCA
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
34		
33		
34		
35		
36	5097	PLACA ELETRÓNICA CONTROL
37	5096	BATERIA
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		

60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		

108		
109		
110		
111		
112		