

Manual de Instruções

Moinho de Cereal



Agradecemos, desde já ter adquirido um equipamento LIKE. Esta ferramenta não é para uso profissional, tem uma garantia de 24 meses. Esta garantia não cobre danos causados por mau uso, quedas, uso intensivo ou desgaste de peças ou acessórios. Não esforce a máquina e não faça trabalho contínuo superior a 30 minutos.

Antes de iniciar a utilização leia o presente manual.

- Todas as informações que não constem neste manual devem ser solicitadas junto do vendedor.

- Antes de ligar o moinho deve colocar os seguintes equipamentos de segurança: Protetores auditivos, máscara anti-poeira, luvas de trabalho e óculos de proteção.

- O moinho é elétrico de 1200W – 230v (monofásico) – 50/60 HZ

- Não utilizar este moinho para fazer farinha para consumo humano, pois este moinho apenas foi concebido para a moagem de cereais destinados á alimentação dos animais.

GARANTIA

Esta máquina tem 36 meses de garantia para defeitos de fabrico a contar da data da venda (apresentar o comprovativo de compra)

Não existe lugar a garantia quando se verifique as seguintes situações:

- 1) Má utilização
- 2) Ausência de manutenção e limpeza
- 3) Caso tenha sido violado
- 4) Caso tenham utilizado peças ou acessórios não originais
- 5) Caso tenha sido utilizado tensões de corrente diferentes da indicada neste manual
- 6) Caso entre para o sistema de moagem qualquer objeto que não cereais
- 7) Se o moinho estiver em funcionamento sem cereal mais que 10 segundos.
- 8) Se a cada 10 horas de trabalho ou a cada ano não for verificado por um técnico especializado.

SEGURANÇA

O moinho elétrico só pode ser utilizado por pessoas adultas em boas condições físicas, que tenham noção do que estão a fazer, que tenham lido o manual de instruções e tenham a percebido na perfeição como operar com a máquina. Não colocar este moinho ao alcance das crianças. Apenas coloque em funcionamento o moinho em locais bem ventilados. Antes de ligar a maquina vestir os equipamentos de segurança mencionados neste manual.

Tenha em atenção os seguintes procedimentos:

- 1) Apenas proceder a substituição de crivos com o moinho desligado da tomada elétrica.
- 2) Retirar a farinha do balde com o moinho desligado da tomada elétrica.
- 3) Qualquer procedimento de ajuste, limpeza, manutenção deve ser efetuado com a máquina desligada no botão e na tomada.
- 4) Não ligar o moinho com o cabo de alimentação danificado
- 5) Não ligue o moinho junto a feno, palhas ou substâncias inflamáveis
- 6) Antes de iniciar o funcionamento da maquina afaste todas as pessoas.
- 7) Não trabalhe com o moinho á chuva
- 8) Mantenha sempre o moinho limpo e seco
- 9) Não ligue o moinho com as mãos molhadas
- 10) Colocar o moinho em funcionamento sobre uma superfície plana, segura e estável de forma a manter o moinho na vertical

- 11) Antes de colocar o moinho em funcionamento verificar se todas as suas partes estão devidamente apertadas.
- 12) Antes de colocar o cereal no moinho (boca de entrada) verificar se não existe objetos estranhos aos cereais tais como pedras, pregos, parafusos, vidro, plástico, madeira etc.
- 13) O moinho é dotado de uma lamina, pelo que não coloque nenhuma parte do corpo na boca de entrada do cereal quando este estiver ligado a tomada.

MONTAGEM

O moinho é composto por:

- 1) Funil de entrada de cereal (boca)
- 2) Corpo da máquina (motor com lamina de moagem)
- 3) Crivo
- 4) Balde

Todas as operações de montagem devem ser efetuadas com o moinho desligado da tomada.

Para proceder a montagem do moinho coloque o balde na vertical em seguida encaixe o corpo de moinho no respetivo balde. Após esta operação aperte o funil com uma porca no corpo do moinho.

O moinho vem equipado com 3 crivos que proporcionam diferentes calibres de moagem, que o operador deve escolher consoante o resultado final que pretenda. Para a substituição do crivo desencaixe o corpo de moinho do balde e retire as duas porcas visíveis, retire o crivo instalado e coloque o crivo pretendido, depois volte a apertar as 2 porcas.

CORRETO FUNCIONAMENTO

- 1) Colocar o moinho sobre uma superfície plana, limpa e seca.
- 2) Colocar o crivo pretendido.
- 3) Verificar se o cereal esta seco e limpo.
- 4) Fechar a tampa instalada no funil (boca) que dá acesso do cereal ao corpo do moinho.
- 5) Colocar o cereal no funil.
- 6) Ligar o moinho á tomada.
- 7) Ligar o botão do moinho.
- 8) Abrir de forma gradual a tampa instalada no funil (boca) que dá acesso do cereal ao corpo do moinho.
- 9) Após a moagem do cereal retirar a farinha do balde.
- 10) Limpar o moinho.
- 11) Arrumar o moinho num lugar seco fora do alcance das crianças.

MANUTENÇÃO

Limpar o moinho após cada utilização.

A cada 10 horas de trabalho ou a cada ano deve ser verificado por um técnico especializado

Fabricado em EU
Distribuído por:
Mobiserra, Lda.
Rua da Costa, nº30
2435-150 Espite
Ourém